

MODEL	PRODUKTIONS-ÅR	7 L. METALSKÅL 920 900 014	DEJKNIV/ KANTSKRABER 920 900 019	DEJRULLE 920 900 018	DEJKROG 920 900 021	HURTIGPISKER 920 900 023	KØDHAKKER* 920 900 029
NG1	1940-1945		920 900 020		920 900 022		
N1	1945-1948		920 900 020		920 900 022		
NX1	1949-1951		920 900 020		920 900 022		
N3	1951-1954		920 900 020		920 900 022		
N4	1954-1969		920 900 020		920 900 022		
N6	1969-1971		920 900 020		920 900 022		
N7	1971-1976		920 900 020		920 900 022		
N8	1976-1978		920 900 020		920 900 022		
N10	1978-1986		920 900 020		920 900 022		
N100	1981		920 900 020		920 900 022		
N20	1986-1987		920 900 020		920 900 022		
N21	1987-1991		920 900 020		920 900 022		
N22	1991-1996		920 900 020		920 900 022		
N2100	1992		920 900 020		920 900 022		
N23-N24	1995-2005		920 900 020		920 900 022		
N25-N26	2005-2009						
N28	2009-2011						
N30	2011-						

*KØDHAKKER MODEL	PRODUKTIONS-ÅR	Kødhakkerens modelnummer er markeret med enten "8" eller "10" på bagsiden af kødhakkerens 4-bladede kniv.
8	1945-1978	Kødhakker model "8" med alle tilbehørsdele passer til alle modeller igennem tiderne – De gamle tilbehørs dele fra en model "8" passer dog ikke den nuværende kødhakker. Der kan derfor heller ikke købes tilbehørsdele til model "8" idag.
10	1978-	Kødhakker model "10" med tilbehørsdele passer på alle maskiner igennem tiderne

De samme facts gør sig mere eller mindre gældende for den danske køkkenmaskine Ballerup Mastermixer – ved spørgsmål kontakt da venligst den danske importør Crylle ApS – crylle@crylle.dk



MODEL	PRODUKTIONS- ÅR	CITRUSPRESSER	BLENDER	GRØNTSAGS- SNITTER*	MÜSLIKVÆRN	KAFFE- /MELKVÆRN	PASTAROLLER/ CUTTERS
		920 900 026	920 900 027	920 900 043	920 900 046	920 900 045	920 900 008-10
NG1	1940-1945	■	N/A	■	■	■	■
N1	1945-1948	■	N/A	■	■	■	■
NX1	1949-1951	■	N/A	■	■	■	■
N3	1951-1954	■	N/A	■	■	■	■
N4	1954-1969	■	N/A	■	■	■	■
N6	1969-1971	■	N/A	■	■	■	■
N7	1971-1976	■	N/A	■	■	■	■
N8	1976-1978	■	N/A	■	■	■	■
N10	1978-1986	■	N/A	■	■	■	■
N100	1981	■	N/A	■	■	■	■
N20	1986-1987	■	N/A	■	■	■	■
N21	1987-1991	■	N/A	■	■	■	■
N22	1991-1996	■	N/A	■	■	■	■
N2100	1992	■	N/A	■	■	■	■
N23-N24	1995-2005	■	■	■	■	■	■
N25-N26	2005-2009	■	■	■	■	■	■
N28	2009-2011	■	■	■	■	■	■
N30	2011-	■	■	■	■	■	■

***GRØNTSAGS-
SNITTER MODEL** **PRODUKTIONS-
ÅR**

8 1979-1991 Grøntsagssnitter model "8" passer ikke til maskinerne idag – der kan heller ikke købes reservedele til grøntsagssnitter model "8"

**NUVÆRENDE
MODEL** 1991- Den nuværende grøntsagssnitter model passer til alle maskiner igennem tiderne.